

---

**PALOVAROITIN ICAS IIR - Lih**Snro: 71 231 06

---



**ICAS IIR – Lih** on yhteenliitettävä ionipalovaroitin, joka reagoi nopeasti näkymättömiinkin palokaasuihin.

Laitteessa on 10 vuoden kiinteät Litium-paristot. Laitteella on viiden vuoden takuu. Palovaroitin tulee asentaa mieluiten jokaiseen makuuhuoneeseen, tai sen välittömään läheisyyteen. Myös huoneisiin, missä on sähkökäyttöisiä kodinkoneita tai laitteita. Määräysten mukaan vähintään jokaista 60 m<sup>2</sup> kohden ja joka kerrokseen.

**TEKNISET TIEDOT:**

Yhteenliitettävissä	8 kpl
Toimintaperiaate:	Ionisaatiokenno
Virtalähde:	Kiinteä 10v Litium-kenno ( 3 x SAFT LS 14250C)
Virrankulutus:	<12 mA
Hälytysääni:	85 dB(A) / 3m
Käyttölämpötila:	+4 C ..+ 50 C
Kosteus:	<95% RH
Mitat:	Lev x kork x syv: 103 x 76 x 38 mm
Kiinnitys:	Kattoon yhdellä ruuvilla

**Sijoitus:**

Asennetaan kattoon vähintään 0.5m etäisyydelle seinistä ja vähintään 1 m etäisyydelle loisteputkista tai elektronisista laitteista, jotka voivat aiheuttaa elektromagneettisia häiriöitä. Olohuoneissa keskelle kattoa, makuuhuoneissa enintään 1.5 m etäisyydelle ovesta. Keittiössä ei

lähelle liettä, jääkaappia tai tiskikonetta.

**Ylläpito:**

Palovaroitin voi herkistyä pölyn, kosteuden tai keittiöhöyryjen vaikutuksesta, siksi imuroi laite vähintään kerran vuodessa.

Laitteessa on kolme kappaletta **ei irroitettavaa** paristoa. Jos laite varoittaa alhaisesta paristojännitteestä, vaihda laite uuteen 14 päivän kuluessa.

Laite suositellaan vaihdettavaksi uuteen noin 10 vuoden jälkeen, tai viimeistään silloin, kun laite ilmoittaa alhaisesta paristojännitteestä.

Huom! Toimita vanha laite kierrätykseen.

**Asennus:**

Poraa betonikattoon 5 mm reikä. Aseta proppu reikään ja kiinnitä asennusripa kattoon.

Asenna laitteen sisällä oleva hyppylititin (jumpperi) kahden pinnin päälle, asentoon ON.

Laite piippaa muutaman kerran virittyessään.

Pujota varoitin paikolleen ripaan. Minuutin kuluttua asennuksesta testaa laite ohjeen mukaan.

Ketjuta yhteen laitteiden liittimet OV ja +S, Käytä kaapelia KLM 4 x 0.8.

**Testaus:**

Laite suositellaan testattavaksi kerran kuukaudessa.

Paina laitteen keskellä olevaa painiketta, kunnes kuulet hälytysäänen.

Lopeta painaminen. Laite virittyy käyttöön muutamassa sekunnissa.

Jos laite ei reagoi testipainikkeeseen 8 sekunnissa ja jumpperi on ON asennossa, laite on viallinen ja se pitää vaihtaa.

**Valomerkit:**

Kun LED vilkkuu 45 sekunnin välein, laite on valmiustilassa.

Kun LED vilkkuu sekunnin välein ja laite piippaa hälytystä, on tilassa savua. Piippaus loppuu, kun tila on tuuletettu.

Piippaus 45 sekunnin välein ilmoittaa alhaisesta jännitteestä (vaihda laite uuteen).

Lisätietoja kotisivuillamme: [www.icas.fi](http://www.icas.fi)

---

**Maahantuojat:**

**BL-PALONTORJUNTA OY**  
**Mäkituvantie 9**  
**01510 VANTAA**

**Puh: 020 845 0920**  
**fax: (09) 854 3181**  
**[www.icas.fi](http://www.icas.fi)**