

PALVAROITTIMEN PARISTONVAIHTO EI OLE VAIKEAA



- * Palvaroittimen paristo voidaan vaihtaa nousematta tikkaille.
- * Palvaroittimen tehdessä virrehälytyksen, voidaan paristo poistaa helposti.
- * Siisti, huomaamaton muovikotelo.
- * Pakkaus sisältää kaikki asentamiseen tarvittavat tarvikkeet.
- * 4 m johto.
- * Selkeät ohjeet.
- * Maahantuojaan täystakuu viisi vuotta.



PARISTOKOTELO.

IHMISILLE, JOTKA EIVÄT VOI, TAI HALUA NOUSTA TIKKAILLE !

Uusi laki pelastustoimesta vaatii että jokaisessa asunnossa on vähintään yksi **TOIMIVA** palvaroitin. Laki astui voimaan 1.9.1999. Vastuu palvaroittimen hankinnasta ja toimivuudesta on asunnon haltijalla. Palvaroitin on laite joka tulee asentaa oikein laitteen täydellisen toiminnan takaamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa että palvaroitin tulee asentaa asunnossa aina kattoon. Vanhusten ja ihmisten joiden on vaikeaa nousta tikkaille on todella vaikeaa vaihtaa palvaroittimeen paristo, tai poistaa paristo virrehälytyksen tapahduttua (esimerkiksi ruuanlaitosta syntyvät käryt).

PIPS-paristokotelo, poistaa palvaroittimen paristonvaihdoista tai virrehälytyksistä johtuvat mahdolliset ongelmatilanteet
PIPS-paristokotelo, on kuluttajien toivomuksesta markkinoille kehitetty laite.
PIPS-paristokotelo, on todella edullinen ominaisuuksinsa nähden.
PIPS-paristokotelo, aina kun palvaroittimen käyttäjä on vanhus tai ihminen jonka on vaikeaa nousta tikkaille.

Maahantuoja:

BL - Palontorjunta Oy, Nuijatie 14, 01650 VANTAA, P: 0208 450 920

((*pips*)) ASENNUS

Avattuasi pakkauksen, paristokotelon kansi avautuu ensimmäisen kerran vetämällä varovasti kotelon kannesta. Pakkaus sisältää tarvittavat kiinnitystarvikkeet.

KUVA 1.

Valitse sopiva paikka paristokotelolle. Sopiva paikka on sellainen johon on helppo tulla vaihtamaan tai poistamaan palovaroittimen paristo. Ota huomioon johdon pituus, joka on 4 metriä.

KUVA 2.

Sopivan paikan löydyttyä asenna paristokotelon pohja (musta muovikappale), ruuvikiinnityksellä seinään.

KUVA 3.

Kytke paristokotelon johto palovaroittimeen, aivan kuin asentaisit siihen pariston. Kytke johdon toiseen liittimeen paristo. Odota hetki, (palovaroittimen lämpenemisaika, noin 60 sek) ja suorita palovaroittimen testaus (lue ohje palovaroittimen käyttöohjeesta). Tämän jälkeen kiinnitä kaapeli aloittaen palovaroittimesta. Käytä kaapelin kiinnitykseen pakkauksen mukana seuraavia teräsnauloja. Naulat asennetaan vasaralla, kuitenkin varovaisesti siten ettei vaurioiteta kaapelia. Naulat lyödään tarkasti kaapelin uraan. Kiinnikkeet sijoitetaan tasavälein siten että asennus on siisti.

KUVA 4.

Kaapelin kiinnityksen jälkeen kierretään ylimääräinen kaapeli, paristokotelon pohjaosan tappeihin, kuitenkin niin että kansi saadaan suljettua..

KUVA 5.

Asennuksen lopuksi aseta paristokotelon valkoinen muovikansi paikoilleen. Kiitämme ohjeidemme tarkasta seuraamisesta ja toivomme asennuksen sujuneen helposti.

Asennus on nyt valmis.

Uskomme että paristokotelo tuo huomattavan käyttömukavuuden lisäyksen palovaroittimeenne.

BL-PALONTORJUNTA OY

Nuijatie 14, 01650 VANTAA, P: 0208 450 920, F: (09)854 3181

